失敗しない "Windows 7"セットアップ



セットアップ完了まで約 20 分です。 途中で電源を切らないでください。 /

> SS0410-0 DFQX1B67ZA

Printed in Japan

Windows 7のセットアップ失敗例(画面は一例です)

Windows フのセットアップが完了していないと

電源を入れたときに、このような 画面が表示されます。



[Start Windows Normally] を選択しても... **このような画面が表示され、[OK] をクリックしてもこれ以上先に進むことができません。**(再度、このような画面が表示されます)



この画面が表示されてWindows 7のセットアップが完了できない場合は 裏面の"簡単!再インストール(ハードディスクの復旧)手順"を実施してください。


Windows フのセットアップを始める前に

Windowsのセットアップでは次の設定が必要です。セットアップを始める前に下記の欄に記入しておくと便利です。 (設定したパスワードは絶対に忘れないでください。また、第三者の目に触れないように大切に保管してください)

TEXACOTE VIVE TIONERS TO COLOR OF THE PROPERTY		
ユーザー名(必須) (使用できない文字については右面の「Windowsのユーザー名に使用する 文字の制限について」をご覧ください)		例)HANAKO
パスワード(任意)		
パスワードのヒント(任意)		例)父の名前
コンピューター名(パソコンの名前(任意)) (コンピューター名を入力する画面には"ユーザー名-PC"と表示されます)		例)HANAKO-PC

ACアダプターを接続してWindows 7のセットアップを始めましょう。

電源を入れます。






開始時刻: 時 分

- セットアップの進行状況により、画面のメッセージが変わります。
- セットアップ中、同じ画面や 真っ黒な画面、動きのない画面 などが表示されますが故障では ありません。そのままお待ちく ださい。

電源を入れてから、手順4 の画面が表示されるまで約 7分かかります。



設定を変更せずに、[次へ]をクリックします。 詳しい手順については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windowsをセットアップする」をご覧ください。



右下の「Windowsのユーザー名に使用する文字の制限について」を確認のうえ、[ユーザー名]に名前を入力し、[次へ]をクリックします。「コンピューター名」の入力は必須ではありません。以降、各画面で必要事項を入力または設定してください。



[スキップ]をクリックします。 ワイヤレスネットワークの設定 は、Windowsのセットアップ完 了後に行うことができます。 「ワイヤレスネットワークへの接 続」画面は表示されない場合が あります。



このまましばらくお待ちください。

電源を入れてから、ここま で約10分(入力時間などを 除く)かかります。

 下記の画面が表示された場合は、 Windowsのセットアップで設定 したパスワードを入力してむを クリックしてください。 (この画面はモデルによっては表示されない場合があります)





(画面はモデルによって異なります)

このようなWindowsの画面が表示されたら、各種設定が行われた後、Windowsが自動的に再起動します。セットアップはもうすぐ完了です。

電源を入れてから、ここまで約20分(入力時間などを除く)かかります。

(セットアップ時間はお使いのモ デルによって異なります)



「Windowsのユーザー 名に使用する文字の制限 について」

ユーザー名を設定するときは、次 の文字を使用しないでください。

┌ユーザー名に使用できない文字・ @、CON、PRN、AUX、 CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~LPT9

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできない場合は、Windowsの再インストールが必要になります。裏面の「簡単!再インストール(ハードディスクの復旧)手順」を実施してください。

セットアップに失敗してしまった場合の

簡単!再インストール(ハードディスクの復旧)手順

(Windows 7用)

この手順は、OSを再インストールする手順で、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使ってWindowsを再インストールします。(ハードディスクリカバリーと呼ばれます)

Windows 7のセットアップが正常に終了した場合、 この面の操作は不要です。

お願い


● ここでは、Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール (ハードディスクの 復旧) 手順について説明します。再インストールが完了するまで<u>約15分(入力時間などを除</u>く) かかります。

時間に余裕を持ち、<u>途中で電源を切らないでください。再インストールの途中で電源を切る</u>と、修理が必要になることがあります。

ACアダプターを接続して再インストール(ハードディスクの復旧)を 始めましょう。


開始時刻: 時 分

電源を入れます。




F2を押し続けます。

- 回回を押して上段のタブを[終了]へ移動します。 (モデルによっては画面が一部異なります。)
- 本書では、「Windows® 7 Professional 32ビット正規版(日本語版)」および「Windows® 7 Professional 64ビット正規版(日本語版)」を「Windows」または「Windows 7」と表記します。
- Microsoft とそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。




①①で[コンピュータの修復]へ移動し、Enterを押します。

「Windows を起動しています」というメッセージが表示されます。




[Windows を再インストールする。] をクリックし、[次へ] をクリックします。



内容を読み同意してください。同意しない場合は、このパソコンを使用することができません。 [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。]をクリックし、[次へ]をクリックします。



[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。




[はい]をクリックします。



インストールする OS ([Windows7 32bit]または[Windows7 64bit]) をクリックし、[OK]をクリックします。

お買い上げ時にインストールされているOSは、付属の『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」の「インストールOS」で確認してください。どちらのOSを選ぶかわからない場合は、「インストールOS」に記載されているOSを選んでください。

確認の画面が表示されますので、[OK]をクリックしてください。手順9の画面が表示されるまでそのままお待ちください。



再インストール終了のメッセージが表示されます。 [OK]をクリックしてください。 パソコンの電源が切れます。



再インストール終了後、 「失敗しない"Windows 7" セットアップ」(表面)の手順に 従って Windows 7 のセット アップを行ってください。